

Varmeopløseligt plast

Plast opspænding som kan fjernes ved strygning.

Vendes med den ru flade mod tøjet og anvendes især under tynde stoffer, hvor du ikke ønsker der skal være opspænding på bagsiden af det færdige materiale.

Efter endt brodering fjernes det meste af plasten, og med middel/høj temperatur - alt efter hvad stoffet tåler - og **uden damp** ”vrikkes” strygejernet over broderiet, hvorved plasten smelter til små kugler, som kan børstes væk.

Ikke velegnet til fleece og andre langhårede stoffer, da de små kugler sætter sig i luven. Må IKKE opbevares i sollys.